



Instalacje wykonane drutem DFez 08 na kominach na węgornikach, a w szkieletach w bruzkach podłukowej pod ociepleniami. Złazce kontrolne montować w puszkach PCV z oznaczeniem $\frac{1}{2}$. W utworzonym podłożu ustalon powierzchninowy wykonasz z płaskownika FeZn 30x4mm na głęb. 0,6m. Połączysz w ziemi zabójczyce przed korozją. Wymagana rozciągania uzdornu R<30 $\frac{1}{2}$

RZUT DACHU 1:100

Projekt instalacji odgromowej